

DOPORUČENÝ NÁVOD NA OBSLUHU KÄRCHER SC 4 FIX

Odporúčané plnenie prístroja:

Nádrž na vodu odoberte z parného čističa a naplňte studenou vodou po vyznčenú rysku MAX (cca 0,8 l)

Vložte nádrž na vodu späť do stroja a tlačte ju nadol až kým nezaklapne.

Nádrž na vodu môžete pri plnení kedykoľvek zložiť alebo plniť priamo v prístroji.

Do vody nepridávajte žiadne čistiace a dezinfekčné prípravky !




Zapnutie prístroja:

Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky.

Stlačte tlačidlo Zap. - začne blikať zelená kontrolka, ktorá indikuje ohrev (môže trvať cca 4 min.)

Hneď ako začne zelená kontrolka nepretržite svietiť, prístroj je pripravený na použitie.

Pomocou prepínača množstva pary sa reguluje vystupujúce množstvo pary. Prepínač má 3 polohy:

	Maximálne množstvo pary
	Redukované množstvo pary
	Žiadna para - detská poistka Upozornenie V tejto polohe sa nedá parná páka ovládať.

Prepínač množstva pary nastavte na požadované množstvo pary.

Stlačte parnú páku a môžete začať čistiť.

Pred začatím čistenia parnú pištoľ nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Ak sa voda v nádržke minie, zaznie zvukový signál a na červeno bliká indikátor na doplnenie vody.

Vypnutie prístroja:

Po ukončení čistenia vypnite prístroj stlačením tlačidla Vyp.

Zatlačte parnú páku dovedy, kým už nebude vystupovať žiadna para. Detskú poistku (prepínač množstva pary) posuňte dozadu, tým je parná páka je zablokovaná.

Sieťovú zástrčku vyťahnite zo zásuvky a potom vyprázdňte nádrž na vodu.

Odporúčania pri čistení:

Čistenie podlahových plôch: Pred použitím prístroja odporúčame podlahu pozametať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc.

Osvieženie textílií: Pred ošetrovaním pomocou prístroja vždy skontrolujte znášateľnosť textílií na skrytých miestach: Textil naparte, nechajte vyschnúť a následne ho prekontrolujte na zmeny farby alebo tvaru.

Čistenie skla

POZOR pri čistení skla v zimnom období pri nízkych vonkajších teplotách môže čistenie spôsobiť pnutia na povrchu okenných tabúľ a tým prasknutie skla. Paru nikdy nesmerujte na zapečatené miesta okenného rámu. Okenné tabule zahrejte pri nízkych vonkajších teplotách tým, že celý povrch skla ľahko naparíte. Plochu okna vyčistite ručnou hubicou a poťahom. Na stiahnutie vody použite stierku na okná alebo plochy poutierajte do sucha.

Ak si nie ste istí reakciou nejakého povrchu na čistenie parou, tak naparte na krátku dobu utierku a ňou vytrite povrchy.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás pokojne kontaktujte na tel.č. 0911 202 303

www.VycistiTo.sk