

DOPORUČENÝ NÁVOD NA OBSLUHU KÄRCHER PUZZI 10/1

Dávkovanie čistiaceho prostriedku:

1x dávka=2 ks tabliet Kärcher RM použijeme na 8 litrov vlažnej vody, nie horúcej! (max.45°C).

Poznámka: jedna nádrž prístroja je 8 litrov.

Žiadny iný čistiaci prostriedok nepoužívajte, mohlo by dôjsť k poškodeniu tepovaného materiálu aj prístroja!

Plnenie prístroja čistiacim roztokom:

Nalejte do nádrže prístroja určenej na čistiaci roztok 8l vlažnej vody a vložte do vody 2 ks tabliet čistiaceho prípravku (tablety neodbalujte z plastového obalu) a počkajte 8 - 10 min. do úplného rozpustenia tabliet



Nástrek čistiacej tekutiny

Zapnite prístroj do zásuvky elektrickej siete.

Stlačte tlačidlo na spustenie čerpadla rozstreku čistiaceho roztoku na stroji tepovača



Stlačením spúšte na tepovacej rukoväti spustíte striekanie cez trysku.

Keď ste danú plochu (alebo jej časť) nastriekali čistiacim roztokom, vypnite tlačidlo rozstreku na prístroji.


Nastriekaný čistiaci roztok nechajte pôsobiť cca 1– 5 minút (poprípade aj viac) podľa znečistenia.

POZOR, čerpadlo nesmie bežať naprázdno, vždy vypnite čerpadlo skôr, než dôjde čistiaca tekutina v nádrži stroja !!!

V prípade, že čerpadlo vydáva nadmerný hluk, zrejme došlo k zavzdušneniu a ihneď prístroj vypnite!

Odpojte hadicu nástreku z tepovača a nechajte čerpadlom pretiecť cca 0,5 litra vody.

Odsavanie znečistenej čistiacej tekutiny z čalúnenia:

Na prístroji tepovača zapnite tlačidlo odsávania tekutiny  a začinite postupne vysávať nastriekanú tekutinu z plochy, ktorú tepujete.

Ak je odpadová nádrž naplnená, vylejte odsatú tekutinu.

POZOR, nádrž na odpadovú tekutinu sa postupne naplní odsávanou tekutinou, táto nádrž však nesmie pretekať. Ak pretečie, vysušte dno pod nádržou.

Po skončení čistenia :

Zostatkový čistiaci roztok odsajte hadicou z nádržky (zapnite tlačidlo odsávania) a postupne vysajte tekutinu z nádržky na čistiaci roztok. Tým sa vyčistia aj hadice od nečistôt a nechajte tepovač zvoľna oschnúť - (nikdy neumývajte pod tečúcou vodou !) Pri ukladaní stroja do automobilu musí byť hadica vždy odpojená

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás pokojne kontaktujte na tel.č. 0911 202 303

www.VycistiTo.sk