

DOPORUČENÝ NÁVOD NA OBSLUHU KÄRCHER WV 5 PREMIUM

Zariadenie Kärcher WV 5 PREMIUM je určené na čistenie mokrých a hladkých povrchov, akými sú okná, zrkadlá, sprchové kúty alebo obkladačky.

Použitie:

Do striekacej fľaše s mikrovláknovou utierkou nalejte polovicu vrchnáku čistiaceho prípravku Kärcher RM 500 a dolejte čistou vodou až po rysku MAX.

Plochu, ktorú idete čistiť, navlhčíte pomocou striekacej fľaše a nastriekaný čistiaci rozok rozotrite pomocou mikrovláknovej utierky na sprejovej flaši, čo uvoľní nečistoty.

Následne povrch povysávajújte akumulátorovým čističom.

Upozornenie:

Akumulátorový čistič používajte iba vo zvislej polohe.



Čistič nie je určený na vysávanie vody vo vodorovnej polohe.

Umývanie okien s Kärcher WV 5 PREMIUM je jednoduché, efektívne a rýchle bez zbytočne rozliatej a nafrkanej vody v okolí čistených plôch.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás pokojne kontaktujte na tel.č. 0911 202 303

www.VycistiTo.sk